

防災ラジオの 取扱説明書

(概要版)

① 使用前の準備

1 防災アンテナを取り付ける

2 乾電池・ACアダプタを取り付ける

- ※乾電池・ACアダプタの両方を常に入れておいてください。
- ※ACアダプタをコンセントに差し込んでいる場合は、乾電池の電力は使用しません。
- ※液漏れによる故障防止のため、1年に1回は必ず乾電池を交換してください。

3 落下しないような場所に置いておく

- ❗ 市からの防災情報・行政情報を自動で受信し、放送します。
- ❗ 緊急放送は、照明が赤く光って最大音量でお知らせします。
- ❗ 停電時には、照明が自動で光ってラジオの場所をお知らせします。

ACアダプタ

防災アンテナ

※止まるまでねじ込む



単三乾電池3本(停電時用)

※電池ランプが点滅したら交換の合図です。

② ボタン等の説明

FM アンテナ

AM アンテナは本体に内蔵

照明

緊急時、赤く点滅します。
停電時には、自動で光ります。

電池ランプ

赤く点滅したら交換の合図です。

AM/FM ラジオ用ボタン

※詳しくは裏面へ

照明ボタン(入/切)

照明の入/切を操作します。

聞き直しボタン

最新の放送内容が、何度でも聞き直せます。

音量ボタン(大/小)

緊急放送は、最大音量で放送されます。
通常放送は、設定してある音量で放送されます。



■お問合せ先■

転居その他・全般 【大村市安全対策課】 0957-53-4111
使用方法・故障など 【NBC防災サポート】 0957-54-8388

③ AM/FMラジオを聞く

1 ラジオのスイッチを入れ選局する

希望の放送局の右側のボタンを押すと、スイッチが入り選局されます。

選局された放送局のランプが光って放送します。

※AMとFMの切替えは、「選局ボタン」で行います。

※フリーの右側のボタンは、3秒以上長押しすると、自動で受信できる放送局を選びます。

2 ラジオのスイッチを切る

青く光っている放送局の右側のボタンを押します。
(青いランプが消えます。)



選局ボタン
AMとFMを切替えます。

ON/OFF ボタン
ボタンの左側に書いてある放送局に対応



転居や転出の時は

1 大村市内の転居の場合

防災ラジオには、市内8地区や消防分団区域ごと、町内会ごとの住所設定（グループ設定）がされています。

転居される時は、その転居先によりラジオの設定を変更する必要がありますので、市役所へ必ずご連絡ください（※同じ町内会の区域内での転居の場合は、連絡不要です。）。

2 大村市外へ転出される場合

世帯全員が市外へ転出される時は、必ず市役所へラジオを返還してください。

3 世帯主を変更された場合

世帯主を変更された場合は、手続きが必要です。市役所へご連絡ください。

4 亡くなられた場合

単身世帯の使用者が亡くなられた場合、親族の方等が必ず市へ返還してください。